

## Kolektory danych z programem „INWENTARYZATOR” i River „AKTYN Pro”

### Instalacja i uruchomienie

#### A. Wersje programów

Program/plik	Wersja	Producent
„AKTYN Pro”	5.8 01	RIVER Sp. Jawna (www.aktyn.pl)
„INWENTARYZATOR” (program w kolektorze danych!)	1.80 lub 1.90	NOVITUS SA (www.novitus.pl)
DOWNLOAD.EXE / UPLOAD.EXE	3.50 „konsola”	

#### B. Funkcjonalność

W programie AKTYN Pro za pomocą kolektora danych można:

- wykonać remanent początkowy
- wykonywać inwentaryzacje
- wprowadzać dane do dokumentów przyjęcia (PZ)
- wprowadzać dane do dokumentów wydania towaru z magazynu na inny magazyn (PW)

#### C. Instalacja

Do podfolderu KOLEKTOR\CPT711 (zwykle C:\AKTYN30\KOLEKTOR\CPT711) skopiować aktualne pliki DOWNLOAD.EXE i UPLOAD.EXE (wersja „konsolowa”).

#### UWAGA:

Pliki DOWNLOAD.EXE i UPLOAD.EXE dostarczane są w pakiecie oprogramowania INWENTARYZATOR. Można je również pobrać ze strony [www.novitus.pl](http://www.novitus.pl) (dział: Centrum Obsługi Klienta, Pliki do pobrania, Kolektory danych).

#### D. Konfiguracja kolektora

W programie *Inwentaryzator* (menu *Konfiguracja, Parametry Transmisji*) wybrać odpowiednią szybkość transmisji i właściwy interfejs komunikacyjny (w większości przypadków „ustawienia domyślne” będą właściwe).

## E. Konfiguracja programu AKTYN

1. Konfigurację kolektora w programie AKTYN Pro można zmienić po wybraniu funkcji Importu lub Exportu danych z/do kolektora, np:
  - a. W menu głównym Aktyn-a wybierać „I – inwentaryzacja”
  - b. Wybrać „2 – Inwentaryzacja”
  - c. Wybrać „Pełna”
  - d. Nacisnąć „TAK”
  - e. By wywołać funkcję importu danych nacisnąć Ctrl-I
  - f. Bez względu na typ posiadanego kolektora (tj. CPT711/8000/8001/8300) na liście dostępnych kolektorów podświetlić „CIPHERLAB CPT711”
  - g. Nacisnąć ENTER
  - h. Chcąc ustawić port komunikacyjny, do którego podłączony jest kabel/dok komunikacyjny kolektora (w przypadku doku/kabla w wersji USB, numer „wirtualnego portu COM” można podejrzeć w Menedżerze Urządzeń Windows-a) należy odpowiednio zmodyfikować wartość parametru /P w komendach uruchamiających odczyt/zapis danych (dozwolone są wartości od /P1 do /P256 oznaczające porty COM1 – COM256)
  - i. Chcąc zmienić szybkość transmisji należy odpowiednio zmodyfikować wartość parametru /B w komendach uruchamiających odczyt/zapis danych
  - j. W oknie konfiguracji kolektora można jeszcze zmienić tylko nazwę i opis kolektora
  - k. Zatwierdzić konfigurację kolektora
  - l. Powrócić do menu głównego (zrezygnować z inwentaryzacji)

### przykład:

dla transmisja przez port COM7 z maksymalną szybkością (tj. 115200 b/s) ustawienia powinny wyglądać tak:

```
(R) RIVER\DOWNLOAD\5.8 01\----\16/05/2007
-----|-----|-----|
| Forma opisu źródła danych |-----|-----|
| Nazwa: CIPHERLAB CPT711 |-----|-----|
| Opis : "INWENTARYZATOR 1.80" NOVITUS S.A. |-----|-----|
| Odczyt |-----|-----|
| Komenda uruchamiająca odczyt danych: |-----|-----|
| .\KOLEKTOR\CPT711\DOWNLOAD.EXE /P7 /B115200 > NUL |-----|-----|
| Specyfikacja pliku z odczytanymi danymi: |-----|-----|
| A. |-----|-----|
| Konwersja danych do formatu wymaganego przez Aktyn: |-----|-----|
| (B) B/W/O/S |-----|-----|
| Komenda uruchamiająca zewnętrzny konwert danych: |-----|-----|
| |-----|-----|
| Zapis |-----|-----|
| Konwersja danych do formatu wymaganego przez źródło danych: |-----|-----|
| (B) B/W/O/S |-----|-----|
| Komenda uruchamiająca zewnętrzny konwert danych: |-----|-----|
| |-----|-----|
| Specyfikacja pliku z wysłanymi danymi: |-----|-----|
| A. |-----|-----|
| Komenda uruchamiająca zapis danych: |-----|-----|
| .\KOLEKTOR\CPT711\UPLOAD.EXE /P7 /B115200 > NUL |-----|-----|
|-----|-----|-----| [OK]-----|-----|
```

ENTER=Akceptacja ESC=Anulowanie

## **F. Wysyłanie danych do kolektora**

W programie AKTYN Pro wysyłanie danych do kolektora (w miejscach gdzie jest to możliwe – patrz pkt B) następuje po naciśnięciu Ctrl+E lub Alt+E, a następnie F6=Zapis.

### **UWAGI:**

1. *Wbrew temu, co wyświetla program AKTYN, transmisję na kolektorze można uruchomić dopiero wtedy, gdy program UPLOAD.EXE wyświetli takie polecenie!*
2. *Jeśli w kolektorze zainstalowany jest program INWENTARYZATOR+ (w.1.90), to wszystkie artykuły przesyłane do kolektora będą miały cenę 0,00zł.*

## **G. Odbieranie danych z kolektora**

W programie AKTYN Pro odbiór danych z kolektora (w miejscach gdzie jest to możliwe – patrz pkt B) następuje po naciśnięciu Ctrl+I lub Alt+I, w momencie, gdy program oczekuje na wpisanie danych towarów do tworzonego właśnie dokumentu, a następnie F5=Odczyt.

### **UWAGI:**

1. *Wbrew temu, co wyświetla program AKTYN, transmisję na kolektorze można uruchomić dopiero wtedy, gdy program DOWNLOAD.EXE wyświetli takie polecenie!*
2. *Jeśli w kolektorze zainstalowany jest program INWENTARYZATOR+ (w.1.90), AKTYN nie będzie odbierał cen z kolektora (najlepiej, więc w kolektorze ustawić opcję CENA – AUTOMATYCZNIE).*